TECO® Acide Hyaluronique PLUS ELISA

Résumé du dosage

- Amener les échantillons et les réactifs à température ambiante. Bien mélanger les échantillons.
- Solution de lavage **2** : Diluer au 1:50 avec de l'eau distillée
- Diluer les Standards, Contrôles et échantillons au 1:50 à l'aide du Diluant pour Echantillon **3**

Préparer le nombre nécessaire de barrettes de puits **1**

Pipeter 100µl de Standards (A-F) Contrôles (C1-C2) et échantillons dilués dans les puits

Couvrir la microplaque et incuber 2 heures à 20 – 25°C sur un agitateur à 500 tr/min

Aspirer et laver 3 x avec 350 µl de Tampon de Lavage, aspirer et décanter les puits sur du papier absorbant

Pipeter 100 µl de Conjugué HABP-HRP **6** dans chaque puits

Couvrir la microplaque et incuber 30 minutes à 20 – 25°C sur un agitateur à 500 tr/min

Aspirer et laver 5 x avec 350 µl de Tampon de Lavage, aspirer et décanter les puits sur du papier absorbant

Pipeter 100 µl de Substrat TMB **7** dans chaque puits

Couvrir la microplaque et incuber 30 minutes à 20 – 25°C sur un agitateur à 500 tr/min, à l'abri de la lumière

Ajouter 100 µl de Solution d'Arrêt **8** dans chaque puits

Mesurer l'absorption à 450 nm dans les 10 minutes
Logiciel de quantification, 4-paramètres: y = (A-D) / (1+(x/C) B)+D
Filtre de référence 590-650 nm

Lire le Mode d'Emploi complet avant d'utiliser le Résumé du Dosage